

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania drukarek etykiet Brother PTE

Przestrzeżenie poniższych wskazówek znacząco obniża ryzyko wystąpienia urazów, awarii sprzętu oraz strat finansowych. Lekceważenie tych zaleceń może skutkować poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i mienia. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich bliskich, stosując się do zalecanych środków ostrożności. Niniejsze ostrzeżenia należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Zawiera on ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zalecamy przechowywanie niniejszego dokumentu w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości.

- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe, wystąpi dowolny błąd lub uszkodzony jest dowolny kabel, należy produkt wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez trzęsienia ziemi, pożar, inne katastrofy, działania stron trzecich, nieprawidłową obsługę urządzenia przez użytkownika, w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie lub obsługę w innych specjalnych okolicznościach.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracone środki komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z używania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacjach i materiałach w niniejszym dokumencie. Co więcej, firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.
- Więcej informacji w zakresie dostępnego oprogramowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika na stronie Brother support pod adresem [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Dostępne modele, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Produkt ten jest dopuszczony do użycia tylko w kraju lub regionie, w którym został zakupiony.

**Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.**

- Drukarki etykiet, zasilacza sieciowego, przewodu USB ani baterii alkalicznych NIE należy obsługiwać, ładować ani przechowywać w następujących miejscach (w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia dymu lub uszkodzenia urządzenia):
  - W pobliżu wody, np. w łazience lub w pobliżu grzejnika na wodę, w miejscu o wysokim stopniu wilgotności lub w zimnym miejscu.\*
  - W miejscu, w którym drukarka jest narażona na kontakt z deszczem lub wilgotnością.
  - W miejscu bardzo zakurczonym.
  - W miejscu o bardzo wysokich temperaturach, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w bezpośrednim słońcu.
  - W zamkniętym samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca.
  - W miejscu, w którym może tworzyć się kondensacja.
  - Na dużej wysokości nad poziomem morza.
  - Podczas burzy.
- NIE należy używać drukarki etykiet, jeśli w jej wnętrzu znajdują się obce przedmioty. Jeżeli do drukarki etykiet dostanie się woda, metalowy przedmiot lub jakiegokolwiek inne obce ciało, należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć baterie (jeśli włożone), a następnie skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Brother w celu naprawy.
- Jeśli do drukarki etykiet lub jej gniazd, złączy, portów lub komory baterii dostaną się ciała obce, należy zaprzestać używania drukarki etykiet, wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć każdy przewód lub wyjąć baterie (jeśli włożone).
- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, hałasu, odkształcenia lub odbarwienia, należy zaprzestać użytkowania drukarki etykiet.
- NIE należy używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki etykiet, zasilacza sieciowego, przewodu USB lub baterii alkalicznych, NIE NALEŻY:
  - umieszczać na nich ciężkich przedmiotów,
  - demontować ich ani modyfikować,
  - upuszczać ich lub uderzać,
  - dopuścić do ich zamoczenia, na przykład biorąc je do mokrych rąk lub rozlewając na nie płyny.

\* Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Specyfikacje” w Podręczniku użytkownika danego modelu.