

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania laptopów

Przestrzeganie poniższych wskazówek znacząco obniża ryzyko wystąpienia urazów, awarii sprzętu oraz strat finansowych. Lekceważenie tych zaleceń może skutkować poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i mienia. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich bliskich, stosując się do zalecanych środków ostrożności.

### 1. Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

#### Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:



- Nie dotykaj wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- Upewnij się, że laptop jest podłączony do sprawnego gniazdka z uziemieniem.
- Unikaj korzystania z urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.

#### Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację, pozostawiając co najmniej kilka cm wolnej przestrzeni wokół laptopa.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak kołdry, koce czy poduszki.

#### Ryzyko pożaru:



- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- Nie zostawiaj laptopa włączonego bez nadzoru w pobliżu materiałów łatwopalnych.

#### Ryzyko uszkodzeń ciała:

- Używaj urządzenia na stabilnej powierzchni np. biurko, aby zredukować ryzyko upadku
- Unikaj korzystania z laptopa w pozycji, która może powodować nadmierne nagrzewanie się skóry, aby zapobiec oparzeniom.

### 2. Możliwe zagrożenia związane z warunkami użytkowania

#### Zagrożenia w wilgotnym środowisku:



- Nie używaj laptopa na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, takich jak baseny, łaźienki.
- W przypadku zalania urządzenia natychmiast odłącz je od źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem.

#### Zagrożenia w wysokich temperaturach:



- Nie wystawiaj laptopa na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj korzystania z urządzenia w temperaturach przekraczających zalecany zakres (zwykle 5–35°C).

### 3. Środki ostrożności podczas konserwacji

#### Ryzyko uszkodzenia podczas czyszczenia:

- Zawsze przed czyszczeniem odłącz laptop od źródła zasilania i użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Unikaj stosowania silnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. Zalecane specjalne płyny do czyszczenia urządzeń elektronicznych.

#### Ostrożność przy wymianie akcesoriów:

- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wymiany baterii przestrzegaj zaleceń producenta i nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur.

### 4. Dodatkowe ostrzeżenia

#### Zagrożenia związane z użytkowaniem baterii:

- Staraj się nie uszkodzić baterii przez uderzenia lub jej przebicie.
- Gdy zauważysz, że bateria zaczyna się przegrzewać lub puchnąć, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

#### Ostrzeżenia dotyczące dzieci:

- Trzymaj kable zasilające poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.



#### **Zużyty sprzęt jest niebezpieczny dla środowiska oraz zdrowia.**

Zużyty sprzęt przekaz do utylizacji w sklepie, w którym kupujesz jego nowy odpowiednik lub w punktach zbierania zużytego sprzętu, w miejscach organizowanych przez Urzędy Gminy