

## Instrukcja użytkowania listwy zasilającej ARMAC ARC5/ARC8/R8

1. Urządzenie należy stosować wyłącznie w instalacji ze stykiem ochronnym (bolcem uziemiającym)
2. Maksymalny prąd obciążenia wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekroczyć 10A/2500W MAX
3. Nie zaleca się stosowania urządzenia do zasilania urządzeń grzewczych, lodówek, odkurzaczy i innych tego typu urządzeń, mogących powodować chwilowe przekroczenie znamionowego prądu obciążenia urządzenia zasilającego
4. Całkowite odłączenie urządzenia do zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki z gniazda sieciowego
5. W przypadku braku napięcia w gniazdach urządzenia sprawdzić czy nie nastąpiło przeciążenie zintegrowanego bezpiecznika automatycznego. Bezpiecznik w pozycji wyłączonej należy wcisnąć.
- 6. Nie wolno blokować w żaden sposób przycisku bezpiecznika automatycznego**
7. Urządzenie przeznaczone do użycia wewnątrz budynku
- 8. Unikać kontaktu z wilgocią**