English

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen:
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. Refer all service to qualified personnel.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60°C (-4° to 140°F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following conditions occur:
   - Monitor no PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

FCC notices

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the devices and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that the LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU Voltage Directive 2014/53/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Disposal of waste equipment by user in private household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For further information on at where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

Indonesian

Petunjuk penting tentang keselamatan

Baca petunjuk berikut dengan cermat.

1. Untuk membersihkan layar monitor LCD:
   - Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
   - Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena air hujan, embun atau sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD dengan benda tajam. Tekanan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
4. Jangan lepaskan penutup atau mencoba memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang berwenang.
5. Letakkan monitor LCD di ruang yang suhunya antara -20° hingga 60°C (-4° hingga 140°F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu ini dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepas kabel daya monitor, lalu hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   - Kabel sinyal monitor ke PC terbakar atau rusak.
   - Cairan tumpah ke monitor atau alas monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau casing rusak.

Pembuangan peralatan limbah rumah tangga oleh pengguna di Uni Eropa

Simbol ini pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk tersebut tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Namun, Anda bertanggung jawab membuang peralatan limbah dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan yang ditetapkan untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik limbah. Pengumpulan dan daur ulang peralatan limbah pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam serta memastikan bahwa peralatan tersebut didaur ulang dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai di mana peralatan limbah dapat dibuang untuk didaur ulang, hubungi kantor pemerintah daerah setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

German

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Reinigen des LCD-Bildschirms:
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonnenstrahlung ausgesetzt wird, kann er schwer beschädigt werden.
3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Zu hoher Druck kann zu dauerhaften Schäden am Bildschirm führen.
4. Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie nicht, die Geräte selbst zu warten. Nur Fachpersonal darf Wartungsarbeiten durchführen.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20° und 60°C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs gelagert wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
   - Das Monitor- bzw. PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf den LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Inc., dass der LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EC im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Design erfüllt.

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, Altgeräte zu entsorgen, indem Sie es einer gekennzeichneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen

MU.CSB00.001

Q41G24M778673B

Arabic

Altgeräten übergeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräten bei der Entsorgung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleistet, dass Altgeräte auf eine Art und Weise verwertet werden, die Mensch und Umwelt nicht gefährdet. Weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zur Wiederverwertung abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommunalverwaltung, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Deseche el equipo de acuerdo con la directiva de destrucción de electrodomésticos de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no debe desechar este producto junto con los residuos domésticos. Es responsabilidad suya desechar los electrodomésticos llevándolos a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. La recolección y reciclaje independiente de su equipo en el momento de su destrucción ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se reciclado de forma que se proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde puede soltar el reciclaje de su equipo, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio local de recogidas o la tienda en la que adquirió el producto.

French

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD :
   - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
   - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière du soleil risque d'endommager gravement l'appareil.
3. N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive risque d'endommager l'écran de manière permanente.
4. N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Adressez-vous à un technicien agréé en cas de besoin.
5. Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Le stockage du moniteur LCD en dehors de cette plage de température risque d'endommager de façon permanente.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé dans les situations suivantes :
   - Le câble signal reliant le moniteur au PC est abîmé ou endommagé.
   - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé à la pluie.
   - Le moniteur LCD ou le châssis est endommagé.

Déclaration de conformité de la CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que l'écran LCD est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM 2014/30/EU, de la Directive Basse Tension 2014/35/EU, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la définition d'exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis : Pour les utilisateurs canadiens

CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

Élimination des équipements usagés par les habitants privées de l'Union Européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne devez pas mettre ce produit au rebut avec vos déchets ménagers. Vous êtes en effet responsable de l'élimination de vos équipements usagés et tenu de les déposer dans un centre de collecte désigné de recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettront de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé de l'homme et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Dutch

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees aandachtig de volgende instructies.

1. Het scherm van de LCD-monitor reinigen:
   - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de stroomkabel los.
   - Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
2. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor wordt blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan het apparaat ernstig beschadigen.
3. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder het deksel niet en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat reparaties over aan een bevoegde technicus.
5. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20°C tot 60°C (-4° tot 140°F). Als de LCD-monitor buiten dit bereik wordt opgeslagen, kan dit permanente schade veroorzaken.
6. Haal de stekker van de monitor onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met een bevoegde technicus als een van de volgende omstandigheden optreedt:
   - De signaalkabel tussen de monitor en de pc is gerafeld of beschadigd.
   - Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
   - De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.

Verwijder van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishouden in de Europese Unie

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van afval van apparatuur op het ogenblik van het weggooien helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt u ervoor dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, neemt u contact op met uw lokale stadskantoor, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Polish

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
   - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
   - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób naprawy urządzenia samodzielnie. W przypadku serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenia.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
   - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
   - Na monitor LCD został się płyn lub monitor jest narażony na działanie deszczu.
   - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go wyznaczonemu punktowi odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu pozwoli oszczędzić surowce naturalne i zagwarantować ponowny recykling w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Portuguese

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD:
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
   - Borrife uma solução de limpeza sem solventes em um pano e limpe a tela com cuidado.
2. Não coloque o monitor LCD próximo a janelas. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode causar danos graves ao aparelho.
3. Não aplique pressão à tela LCD. A pressão em excesso pode causar danos permanentes ao visor.
4. Não remova a tampa nem tente reparar a manutenção da unidade. Todos os tipos de manutenção têm de ser realizados por técnico autorizado.
5. O monitor LCD deve permanecer em ambientes com temperatura entre -20 e 60 °C (-4 e 140 °F). Não seguir essa recomendação pode causar danos permanentes ao aparelho.
6. Desconecte o monitor da tomada imediatamente e entre em contato com técnico autorizado em qualquer um destes casos:
   - O cabo de sinal de conecta o monitor ao PC está desgastado ou foi danificado.
   - Houve derramamento de líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
   - O monitor LCD — ou outra parte do aparelho — está danificado.

Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia

O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Cabe ao usuário a responsabilidade descartar o equipamento no adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudam a preservar os recursos naturais e garantir que ele seja reciclado de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

Russian

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что рассчитанность мощности монитора соответствует электросети переменного тока в вашем регионе.
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
   - Распылите на ткань очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
3. Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустранимому повреждению дисплея.
4. Не снимайте крышку и не пытайтесь самостоятельно устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
5. Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
6. В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
   - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
   - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
   - ЖК-монитор или корпус поврежден.

Spanish

Instrucciones importantes de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad.

1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD:
   - Apague el monitor y desconecte el cable prolongador.
   - Pulverice una solución de limpieza no disolvente sobre un paño y limpie suavemente la pantalla.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a la lluvia, la humedad o la luz solar directa podría dañarlo severamente.
3. No aplique presión a la pantalla LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes sobre la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar el monitor personalmente. Las reparaciones de cualquier naturaleza deberán ser realizadas por un técnico autorizado.
5. Almacene el monitor LCD en una sala con una temperatura de -20º a 60ºC (-4º a 140ºF). Guardar el monitor LCD a temperaturas que excedan estos límites de temperatura podría causar daños permanentes.
6. Desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado si ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
   - El cable de señal del monitor al PC está quemado o dañado.
   - Se derramado líquido en el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a lluvia.
   - El monitor LCD o su carcasa están dañados.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc. declara que el monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva 2014/30/UE, la Directiva de baja tensión 2014/35/EU, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva 2009/125/CE sobre la instauración de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Eliminación de equipos usados por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no puede desechar este producto junto con los residuos domésticos. Es responsabilidad suya desechar los equipos usados llevándolos a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados. La recogida y el reciclaje por separado de sus equipos usados en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclan de forma que se proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información sobre dónde puede soltar el reciclaje de su equipo, póngase en contacto con el ayuntamiento, su servicio local de recogidas o la tienda en la que adquirió el producto.

Thai

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

1. ในการทำความสะอาดหน้าจอ LCD monitor:
   - ปิดเครื่อง LCD monitor และถอดปลั๊กไฟออกก่อน
   - ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ใช่ตัวทำละลายฉีดลงบนผ้า แล้วเช็ดหน้าจอเบาๆ
2. อย่าวาง LCD monitor ไว้ใกล้หน้าต่าง การที่ปล่อยให้ LCD monitor ถูกฝน ความชื้น หรือแสงแดดส่องถึงอาจทำให้เครื่องเสียหายอย่างรุนแรงได้
3. อย่ากดหน้าจอ LCD แรงเกินไป การกดแรงเกินไปอาจทำให้หน้าจอเสียหายอย่างถาวรได้
4. อย่าถอดฝาครอบเครื่องหรือพยายามซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัวเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ซ่อมเครื่องให้
5. เก็บ LCD monitor ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) การเก็บ LCD monitor ไว้นอกช่วงอุณหภูมินี้อาจทำให้เครื่องเสียหายอย่างถาวรได้
6. ถอดปลั๊กไฟของ monitor ออกทันที และติดต่อช่างผู้ชำนาญการเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:
   - สายสัญญาณของ monitor ชำรุดหรือเสียหาย
   - มีของเหลวหกใส่ LCD monitor หรือ monitor ถูกฝน
   - LCD monitor หรือตัวเครื่องชำรุดเสียหาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CE

Acer Inc. ขอรับรองที่นี่ว่า LCD monitor เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคำสั่งของ EMC 2014/30/EU, คำสั่งแรงดันไฟฟ้า 2014/35/EU ของ RoHS 2011/65/EU และคำสั่งของ 2009/125/EC ในเรื่องการจัดตั้งกรอบสำหรับการกำหนดข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน

การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ครัวเรือนในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ระบุว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ปะปนกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ของคุณ แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องกำจัดอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วของคุณโดยการนำไปยังจุดที่กำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแยกเก็บรวบรวมและรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของคุณในเวลาที่กำจัดทิ้งจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรับประกันว่าจะมีการรีไซเคิลในลักษณะที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลได้ กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

Ukrainian

Важливі інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте ці інструкції.

1. Щоб очистити екран РК-монітора:
   - Вимкніть РК-монітор, потім вийдіть шнур живлення з мережі.
   - Розпиліть неорганічний миючий розчин на ганчірку та легенько протріть екран.
2. Не розташовуйте РК-монітор поблизу вікна. Дощ, вологість або сонячне світло можуть серйозно пошкодити монітор.
3. Не натискайте на РК-екран. Надмірний тиск може призвести до невиправного пошкодження дисплея.
4. Не знімайте кришку та не намагайтеся самостійно лагодити пристрій. Обслуговування будь-якого характеру повинен виконувати уповноважений технічний спеціаліст.
5. Зберігайте РК-монітор в приміщенні з температурою від -20° до 60° С (від -4° до 140° F). Зберігання РК-монітора за межами цього діапазону температур може призвести до незворотного пошкодження.
6. Негайно відключіть монітор і зверніться до уповноваженого технічного спеціаліста, якщо виникла одна з наступних ситуацій:
   - Сигнальний кабель від монітора до ПК пошкоджений або зношений.
   - На монітор була пролита рідина, або він потрапив під дощ.
   - РК-монітор або корпус пошкоджені.

Greek

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
   - Τερματίστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
   - Ψεκάστε ένα διάλυμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτη σε ένα πανί και σκουπίστε απαλά την οθόνη.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη συσκευή.
3. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
4. Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Η επισκευή οποιασδήποτε φύσης πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
6. Βγάλτε αμέσως την οθόνη σας από την πρίζα και επικοινωνήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις:
   - Το καλώδιο οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει υποστεί ζημιά.
   - Έχει χυθεί υγρό στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
   - Η οθόνη LCD ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, της Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, καθώς και της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ και της Οδηγία 2009/125/ΕΚ όσον αφορά την θέσπιση πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε οικιακή κατοικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο αυτό στο συσκευή ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφτεί μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του εξοπλισμού αποβλήτων σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση θα γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων νοικοκυριού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Slovak

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

1. Na čistenie obrazovky monitora LCD:
   - Vypnite monitor LCD a odpojte napájací kábel.
   - Na handričku navlhčite čistiacim prostriedkom bez obsahu rozpúšťadiel a opatrne utrite obrazovku.
2. Monitor LCD neumiestňujte do blízkosti okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo slnečnému žiareniu môže vážne poškodiť.
3. Na LCD obrazovku nevyvíjajte tlak. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Kryt nesnímajte a ani sa túto jednotku nepokúšajte opravovať sami. Akúkoľvek údržbu prenechajte kvalifikovaným pracovníkom.
5. LCD monitor uskladňujte v miestnosti s teplotou: -20° až 60° C (-4° až 140° F). Uskladnenie LCD monitora mimo tohto teplotného rozpätia môže mať za následok trvalé poškodenie.
6. Ak nastane ktorákoľvek z nasledujúcich situácií, okamžite odpojte napájací kábel monitora a privolajte elektrikára alebo technika:
   - Signálny kábel medzi monitorom a PC je roztrepený alebo poškodený.
   - Na LCD monitor sa rozlialа tekutina alebo monitor

bol vystavený dažďu.

- LCD monitor alebo jeho skrinka sú poškodené.

Vyhlásenie zhody so smernicami ES

Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice zEMV 2014/30/EU, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES ustanovení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach vEurópskej únii.

Tento symbol na produkte alebo na jeho balení označuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení. Samostatný zber a recyklácia vášho nepotrebného zariadenia v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečí, že bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na miestny mestský úrad, služby nakladania odpadom, ktoré používajú vašu domácnosť, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Danish

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs omhyggeligt de følgende anvisninger, før du bruger skærmen.

1. Sluk for skærmen og træk ledningen ud af kontakten.
2. Kom et ikke-opløsende rengøringsmiddel på en klud og tør forsigtigt skærmen af.

2. Anbring ikke LCD-skærmen nær et vindue. Regn, fugt og sollys kan give den alvorlige skader.
3. Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. Stærkt tryk kan skade skærmen permanent.
4. Fjern ikke dækslet og forsøg ikke selv at servicere skærmen. Al service skal udføres af kvalificeret tekniker.
5. Opbevar LCD-skærmen i en rumtemperatur på mellem -20° og 60° C (-4° og 140° F). Opbevares skærmen ved temperaturer udenfor dette område, kan det skade den permanent.
6. Tag stikket til skærmen ud og kontakt en autoriseret tekniker, hvis:
   - Signalkablet mellem skærmen til pc'en er slidt eller skadet.
   - Der er spildt væske på LCD-skærmen, eller den har været udsat for regn.
   - LCD-skærmen eller kabinettet er skadet.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Bortskaffelse af udstyr af brugeren i husstande i den europæiske union, EU

Dette symbol på produktet eller på dens emballage angiver, at dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet affald fra husholdningsaffald. Du har pensionist ansvaret for, at få bragt udstyr til bortskaffes ved aflevering på et indsamlingssted for bortskaffelse eller genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Særskilt indsamling og genbrug af dit affald udstyr hjælper til at bevare naturressourcerne og sikrer, at det genbruges på en måde, der beskytter den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om afleveringssted for udstyrsaffald og genbrug kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder, til de lokale renholdningsselskaber eller til forretningen, hvor du købte produktet.

Finnish

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

1. LCD -näytön puhdistaminen:
   - Sammuta LCD-näytön virta ja irrota virtajohto verkkovirrasta.
   - Suihkuta puhdistusainetta ilää käytä liuottimia) liinaan ja pyyhi näyttö varovasti.
2. LCD-näyttöä ei saa sijoittaa ikkunan läheisyyteen. Näytön altistaminen sateelle, kosteudelle tai auringonsäteille voivat vahingoittaa näyttöä.
3. Älä paina LCD-näyttöä. Kovan painen alle joutuminen voi vahingoittaa näytöstä pysyvästi.
4. Älä irrota kotelosta tai yritä korjata näytöstä itse. Valtuutetun teknikon tulee suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet.

- Asiaankuuluvien pakettien mainitsemien ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Ainti LCD monitoroinnissa ilmoitettujen virtalähteiden mukaan.
- Pakkaisiin LCD monitoroinnissa ilmoitettujen virtalähteiden mukaan.

CE-

Important(English)

Maintenance

- Please confirm the distribution system in building installation shall provide the circuit breaker rated 120/240V, 20A (maximum).
- If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the cord into a properly earthed (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

Caution(Applicable models with battery)

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Caution(Applicable models with coin/button cell batteries)

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Stability Hazard

The product may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

A product can may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

- AVAWIS can provide you with information and methods recommended by the manufacturer of the product set.
- AVAWIS use furniture that can safely support the product.
- AVAWIS ensure the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- AVAWIS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.

- Nove i istoštene baterije čuvaje na mjestima daље od dјece.
- Ako se gutnete za bateriju ne zatvori crvoto, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga daље od dјece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili da su dospele u bilo koji dio tijela, zatražite hitnu pomoć liječnika.

Opasnost za stabilnost

Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da biste spriječili ozljede, ovaj proizvod treba se sigurno pričvrstiti za pod/zid u skladu s uputama za montiranje.

Kompletan proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Kako biste spriječili ozljede, ovaj proizvod treba se sigurno pričvrstiti za pod/zid u skladu s uputama za montiranje.

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće, postolja ili police koje može sigurno podržati proizvod koji želite koristiti.
- UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK objasnite djeci opasnosti koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dohvate proizvod ili njegove upravljačke tipke.
- UVIJEK polažite kabele i vodove tako da vam ih djeca ne mogu vući, hvatati ili u njima zapetljavati.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visoki namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormar s knjigama) bez sidrenja namještaja i proizvod i namještaj prilagodite novom mjestu.
- NIKADA ne postavljajte proizvod na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između LCD monitora i namještaja na kojemu se on nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači na vrh mjesta postavnuti, gdje su ih djeca možda zainteresirana za penjanje na gornju površinu proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.
- Ako se ne postojeći proizvod zadržati i primjenjivati, vodite računa o gornjim preporukama.

Napomena

Ovaj monitor prihvata 100mm x 100mm sučelje za montažu sukladno VESA standardu. Za pričvršćivanje monitora (M4 or M6). Uvijek se obratite proizvođaču za vjerojatno potrebne komponente za montiranje.

Upozorenje

- Ako koristite pribor za montiranje koji nije preporučio AVAWIS, može doći do nestabilnosti uređaja, što može uzrokovati ozljede. Koristite samo pribor za montiranje koji preporučuje AVAWIS.
- Uređaj i pribor za montiranje mora pregledati kvalificirani servis prije prve upotrebe.
- Ako uređaj nije bio dugo u uporabi, nakon montiranja ga ostavite da radi 15 minuta.
- Pazite da ne dođete u kontakt s pokretnim dijelovima ili kabelima koji su spojeni na uređaj.
- Ako se uređaj koristi u komercijalnoj ustanovi ili u ustanovi koja pruža usluge djeci, pridržavajte se nacionalnih propisa o zaštiti na radu i sigurnosnih propisa.
- Ako uređaj ima staklene dijelove, oni mogu biti oštećeni ako uređaj padne ili ako ga netko udari oštrim predmetom. Ako se staklo razbije, pazite da se ne ozlijedite i ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Sigurnosna upozorenja za baterije

- Ne pokušavajte punjenje baterija koje nisu namijenjene za punjenje.
- Ne smijete baterije izlagati visokim temperaturama.
- Ne smijete baterije rastavljati ili kratko spajati.
- Ne smijete baterije bacati u vatru.
- Ne smijete oštetiti baterije.
- Baterije držite izvan dosega djece.
- Ako gutnete bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
- Baterije držite na suhom.
- Baterije koje curi ne smijete koristiti.
- Pazite da baterije ispravno umetnete prema oznakama + i - na uređaju i bateriji.
- Ne smijete miješati različite vrste baterija, niti nove i stare baterije.
- Baterije koje ne namjeravate koristiti duže vrijeme izvadite iz uređaja.
- Baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Moguće je da postoje lokalni propisi o odlaganju baterija.

Važnoi(Croatian)

Održavanje

- Provjerite da se u razvodnom sustavu zgrade nalazi automatski osigurač od 120/240 V, 20 A (maksimalno).
- Ako kabel za napajanje ima 3-žični utikač, uključite ga u uzemljenu 3-žičnu utičnicu. Nemojte onemogućiti uzemljenje npr. priključivanjem na kabelu za napajanje, npr. priključivanjem 2-polnog adaptera. Kontakt za uzemljenje ima važnu sigurnosnu funkciju.

Oprez (vrijedi za modele s baterijom)

- Zamjena baterije neprikladnom vrstom baterije može onemogućiti rad zaštita.
- Zbrinjavanje baterija u vatru ili vrućoj pećnici ili mehaničko uništenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom okoline može rezultirati eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ako se baterija izloži ekstremno niskom tlaku zraka, može doći do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom baterije, postoji opasnost od požara ili eksplozije.

Oprez (vrijedi za modele s okrugłom/gumbastom baterijom)

- Nemojte progutati bateriju, opasnost od kemijske opekline.
- Proizvod sadrži okrugłu/gumbastu bateriju. Ako se gumbasta/okrugła baterija proguta, ona može izazvati teške unutarnje opekline u samo dva sata može izazvati smrt.

Älä KOSKAAN sijoita tuotetta epävakaalle sijainnille.

Älä KOSKAAN aseta tuotetta korkean huonekalun päälle (kuten kaapin tai kirjahylly) ankkuroimatta sekä huonekalua että TV:tä seinään tai jalustaan.

Älä KOSKAAN aseta tuotetta kankaan tai muun materiaalin päälle, jotka saattavat tuotteen ja tukevan huonekalun väliin.

Älä KOSKAAN sijoita tuotetta tai sen tukihuonekalunvedinlaatikon päälle esimerkiksi, jolloin huoltotoimenpiteet voivat kuormittaa, kuten ikkunaa ja kaukosäädintä.

Jos tuote vaihdetaan tai siirretään syrjään, samat ylä olevat näkökohdat on huomioitava.

Huomautus

Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm VESA-kiinnityskuvioston. Kiinnitä monitori (M4 tai M6). Ota aina yhteys valmistajaan, kun suositat tarvittavia kiinnitysosien (tarvikkiinnitysreikiä varten)

Important(French)

Maintenance

- Veuillez confirmer que le système de distribution de l'installation du bâtiment inclut un disjoncteur de 120/240 V, 20 A (maximum).
- Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 fils, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches correctement mise à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un dispositif de sécurité important.

Avertissement (applicables aux modèles avec une batterie)

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut être à l'origine d'un échec de sécurité ;
- L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage de la batterie peuvent entraîner une explosion ;
- Une batterie soumise à un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de gaz ou de tout liquide inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut exploser ou entraîner une fuite de gaz ou de liquide inflammable.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Avertissement (applicables aux modèles avec

menyebabkan luka bakar internal parah hanya dalam waktu 2 jam dan bisa menyebabkan kematian.

- Jauhkan baterai baru maupun bekas dari jangkauan anak-anak.
- Jika wadah baterai tidak tertutup secara aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari anak-anak.
- Jika meraurut Anda baterai mungkin sudah tertelan atau ada di dalam bagian tubuh, segera cari bantuan medis.

Gangguan Stabilitas

Produk mungkin jatuh, menyebabkan cedera pribadi serius atau kematian. Untuk mencegah cedera, produk harus dipasang secara aman ke lantai/dinding sesuai dengan petunjuk pemasangan.

Satu set produk mungkin jatuh, menyebabkan cedera pribadi serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengikuti tindakan pencegahan sederhana:

- SELALU gunakan lemari atau dudukan atau cara pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen set produk.
- SELALU gunakan perabot yang bisa menopang produk secara aman.
- SELALU pastikan bahwa produk menggantung di ujung perabot dipasang dengan aman.
- SELALU didik anak-anak mengenai bahaya memanjat perabot untuk menjangkau produk atau alat pengendalinya.
- SELALU rutekan kabel dan kabel yang tersambung ke produk Anda sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditarik, ditangkap, atau dibuat tersandung oleh anak-anak.
- JANGAN PERNAH menempatkan produk di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN PERNAH meletakkan produk di perabot tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan baik perabot atau produk ke penopang yang cocok.
- JANGAN PERNAH meletakkan produk atau bahan-bahan lain yang mungkin berada di antara produk dan permukaan pendukung.
- JANGAN PERNAH meletakkan item yang mungkin menggoda anak-anak untuk memanjat, misalnya mainan tau remote control, di atas produk atau di permukaan tempat produk itu ditempatkan.

Jika produk yang ada akan tetap digunakan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama di atas harus diterapkan.

Catatan

Monitor ini menerima antarmuka dudukan 100mm x 100mm yang Mengikuti VESA Setup Pemasangan

- Nove i istrošene baterije čuvajte na mjestima daleko od dјece.
- Ako se gutnete za bateriju ne zatvori crvoto, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga daleko od dјece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili da su dospele u bilo koji dio tijela, zatražite hitnu pomoć liječnika.

Opasnost za stabilnost

Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da biste spriječili ozljede, ovaj proizvod treba se sigurno pričvrstiti za pod/zid u skladu s uputama za montiranje.

Kompletan proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Kako biste spriječili ozljede, ovaj proizvod treba se sigurno pričvrstiti za pod/zid u skladu s uputama za montiranje.

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće, postolja ili police koje može sigurno podržati proizvod koji želite koristiti.
- UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK objasnite djeci opasnosti koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dohvate proizvod ili njegove upravljačke tipke.
- UVIJEK polažite kabele i vodove tako da vam ih djeca ne mogu vući, hvatati ili u njima zapetljavati.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visoki namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormar s knjigama) bez sidrenja namještaja i proizvod i namještaj prilagodite novom mjestu.
- NIKADA ne postavljajte proizvod na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između LCD monitora i namještaja na kojemu se on nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači na vrh mjesta postavnuti, gdje su ih djeca možda zainteresirana za penjanje na gornju površinu proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.
- Ako se ne postojeći proizvod zadržati i primjenjivati, vodite računa o gornjim preporukama.

Napomena

Ovaj monitor prihvata 100mm x 100mm sučelje za montažu sukladno VESA standardu. Za pričvršćivanje monitora (M4 or M6). Uvijek se obratite proizvođaču za vjerojatno potrebne komponente za montiranje (prikladnu za modele s otvorima za montiranje).

Important(Spanish)

Mantenimiento

- Confirme que el sistema de distribución en la instalación del edificio cuenta con un disyuntor circuito con un valor nominal de 120/240 V, 20 A (máximo).
- Si el cable de alimentación posee un enchufe de 3 clavijas, enchufe el cable a una toma de corriente de 3 clavijas correctamente conectada a tierra. No anule la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación, por ejemplo, mediante un adaptador de 2 clavijas. La clavija de conexión a tierra es una característica de seguridad importante.

Precaución (Modelos aplicables con batería)

- Reemplazo de una batería por un tipo incorrecto que puede pasar por alto una protección;
- Desechar una batería arrojándola al fuego o a un horno caliente, o triturar o cortar una batería mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno donde la temperatura sea extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que podría causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.
- Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por otro de tipo incorrecto.

Precaución (modelos aplicables con pilas de tipo moneda o botón)

- No se trague la batería: existe el riesgo de quemaduras
- Este producto contiene una pila de tipo moneda/botón. Si la pila de tipo moneda/botón se ingiere, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Riesgo de estabilidad

El producto puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe fijarse de forma segura en el suelo o en la pared conforme a las instrucciones de instalación.

El producto se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe fijarse de forma segura en el suelo o en la pared conforme a las instrucciones de instalación.

- Utilice SIEMPRE armarios o bases, o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto.
- Utilice SIEMPRE solamente mobiliario que soporte de forma segura el producto.
- Asegúrese SIEMPRE de que el producto no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Enseñe SIEMPRE a los niños el peligro que

- Substituição de uma bateria com um tipo incorreto que pode prejudicar uma proteção;
- A eliminação de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou mecanicamente pode resultar em uma explosão;
- Deixar a bateria em um ambiente circundante com temperatura extremamente alta pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a uma pressão do ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída com outro do tipo incorreto.

Cuidado (modelos aplicáveis com bateria)

- Não ingerir a bateria, perigo de queima química
- Este produto contém uma bateria de célula tipo moeda/botão. Se a bateria em célula tipo moeda/botão for engolida, pode causar queimaduras internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fecha com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure imediatamente atenção médica.

Perigo de estabilidade.

O produto pode cair, causando graves lesões pessoais ou morte. Para evitar lesões, este produto deve ser presa em segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

O produto instalado pode cair, causando ferimentos graves ou mortais. Para evitar ferimentos graves ou mortais, este produto deve ser fixado com segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

- SEMPRE utilize armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do produto.
- SEMPRE utilize apenas mobiliário capaz de suportar o produto em segurança.
- SEMPRE certifique-se de que o produto não sobressai da extremidade do mobiliário.
- SEMPRE ensine as crianças sobre os perigos de trepar ao mobiliário para alcançar o produto ou os seus controlos.
- Encaminhar SEMPRE os cabos ligados ao produto de forma a evitar que sejam puxados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque o produto num local instável.
- NUNCA coloque o produto sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o produto à parede, conforme apropriado.
- NUNCA coloque o produto sobre panos ou outros materiais que possam estar localizados entre o produto e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque objetos que possam atrair as crianças a trepar, como brinquedos e controlos remotos, no topo do produto ou na mobília onde o produto está colocado.
- Se o produto existente for retido e deslocalizado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.

Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100 mm x 100 mm compatível com a norma VESA. Para fixar o monitor (M4 ou M6). Contacte sempre o fabricante caso deseja efetuar a instalação em peças (Para modelos com suporte de montagem na parede)

Precaución (modelos aplicables con batería)

- Reemplazo de una batería por un tipo incorrecto que puede pasar por alto una protección;
- Desechar una batería arrojándola al fuego o a un horno caliente, o triturar o cortar una batería mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno donde la temperatura sea extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que podría causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.
- Hay riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Precaución (modelos aplicables con pilas de tipo moneda o botón)

- No se trague la batería: existe el riesgo de quemaduras
- Este producto contiene una pila de tipo moneda/botón. Si la pila de tipo moneda/botón se ingiere, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Riesgo de estabilidad

El producto puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe fijarse de forma segura en el suelo o en la pared conforme a las instrucciones de instalación.

El producto se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente a las niños, siguiendo algunas precauciones como las que se indican a continuación:

- Utilice SIEMPRE armarios o bases, o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto.
- Utilice SIEMPRE solamente mobiliario que soporte de forma segura el producto.
- Asegúrese SIEMPRE de que el producto no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Enseñe SIEMPRE a los niños el peligro que

- Substituição de uma bateria com um tipo incorreto que pode prejudicar uma proteção;
- A eliminação de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou mecanicamente pode resultar em uma explosão;
- Deixar a bateria em um ambiente circundante com temperatura extremamente alta pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a uma pressão do ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída com outro do tipo incorreto.

Cuidado (modelos aplicáveis com baterias em célula tipo moeda/botão)

- Não ingerir a bateria, perigo de queima química
- Este produto contém uma bateria de célula tipo moeda/botão. Se a bateria em célula tipo moeda/botão for engolida, pode causar queimaduras internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fecha com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure imediatamente atenção médica.

Perigo de estabilidade.

O produto pode cair, causando graves lesões pessoais ou morte. Para evitar lesões, este produto deve ser presa em segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

O produto instalado pode cair, causando ferimentos graves ou mortais. Para evitar ferimentos graves ou mortais, este produto deve ser fixado com segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

- SEMPRE utilize armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do produto.
- SEMPRE utilize apenas mobiliário capaz de suportar o produto em segurança.
- SEMPRE certifique-se de que o produto não sobressai da extremidade do mobiliário.
- SEMPRE ensine as crianças sobre os perigos de trepar ao mobiliário para alcançar o produto ou os seus controlos.
- Encaminhar SEMPRE os cabos ligados ao produto de forma a evitar que sejam puxados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque o produto num local instável.
- NUNCA coloque o produto sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o produto à parede, conforme apropriado.
- NUNCA coloque o produto sobre panos ou outros materiais que possam estar localizados entre o produto e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque objetos que possam atrair as crianças a trepar, como brinquedos e controlos remotos, no topo do produto ou na mobília onde o produto está colocado.
- Se o produto existente for retido e deslocalizado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.

Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100 mm x 100 mm compatível com a norma VESA. Para fixar o monitor (M4 ou M6). Contacte sempre o fabricante caso deseja efetuar a instalação em peças (Para modelos com suporte de montagem na parede)

Important(Romanian)

Întreținere

- Vă rugăm confirmați că sistemul de distribuție în instalația clădirii asigură întrerupătorul de circuit cu valoarea nominală de 120/240 V, 20 A (maximum).
- Dacă este livrat cu un ștecher cu 3 picioare pe cablul de alimentare, conectați cablul la o priză împământată cu 3 pini. Nu dezactivați pinul de împământare de pe cablul de alimentare, de exemplu prin atașarea unui adaptor cu 2 pini. Pinul de împământare este o funcție de siguranță importantă.

Atenție (Pentru modelele cu baterii)

- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect care poate întrerupe o protecție;
- Aruncarea bateriei în foc sau cuptor fierbinte, sau zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei, care poate avea ca rezultat o explozie;
- Lăsarea bateriei în mediu cu temperatură extrem de ridicată care poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea de lichid sau gaz;
- O baterie supusă unei presiuni extreme scăzute a aerului care poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea de lichid sau gaz.
- Risc de foc sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Atenție (Pentru modelele cu baterii tip monedă/buton)

- Nu înghițiți bateria, pericol de ardere chimică
- Acest produs conține o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este înghițită, poate cauza arsuri interne severe în doar 2 ore și poate duce la moarte.
- Țineți bateriile noi și folosite departe de copii.
- Dacă compartimentul de baterii nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și țineți departe de copii.
- Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau introduse într-o parte a corpului, cereți imediat ajutor medical.

Pericol de stabilitate

Produsul poate cădea, cauzând injurii personale serioase sau moartea. Pentru a preveni injuriile, produsul trebuie atașat în mod sigur de podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

Produsul poate cădea, cauzând injurii personale serioase sau moartea. Pentru a preveni injuriile, produsul al copiilor pot fi evitate prin luarea unor măsuri simple după cum urmează:

- ÎNTOTDEAUNA folosiți cutii sau standuri sau metode de montare recomandate de producător.
- ÎNTOTDEAUNA folosiți mobilier care poate

- Substituição de uma bateria com um tipo incorreto que pode prejudicar uma proteção;
- A eliminação de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou mecanicamente pode resultar em uma explosão;
- Deixar a bateria em um ambiente circundante com temperatura extremamente alta pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a uma pressão do ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída com outro do tipo incorreto.

Cuidado (modelos aplicáveis com baterias em célula tipo moeda/botão)

- Não ingerir a bateria, perigo de queima química
- Este produto contém uma bateria de célula tipo moeda/botão. Se a bateria em célula tipo moeda/botão for engolida, pode causar queimaduras internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fecha com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure imediatamente atenção médica.

Perigo de estabilidade.

O produto pode cair, causando graves lesões pessoais ou morte. Para evitar lesões, este produto deve ser presa em segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

O produto instalado pode cair, causando ferimentos graves ou mortais. Para evitar ferimentos graves ou mortais, este produto deve ser fixado com segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.

- SEMPRE utilize armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do produto.
- SEMPRE utilize apenas mobiliário capaz de suportar o produto em segurança.
- SEMPRE certifique-se de que o produto não sobressai da extremidade do mobiliário.
- SEMPRE ensine as crianças sobre os perigos de trepar ao mobiliário para alcançar o produto ou os seus controlos.
- Encaminhar SEMPRE os cabos ligados ao produto de forma a evitar que sejam puxados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque o produto num local instável.
- NUNCA coloque o produto sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o produto à parede, conforme apropriado.
- NUNCA coloque o produto sobre panos ou outros materiais que possam estar localizados entre o produto e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque objetos que possam atrair as crianças a trepar, como brinquedos e controlos remotos, no topo do produto ou na mobília onde o produto está colocado.
- Se o produto existente for retido e deslocalizado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.

Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100 mm x 100 mm compatível com a norma VESA. Para fixar o monitor (M4 ou M6). Contacte sempre o fabricante caso deseja efetuar a instalação em peças (Para modelos com suporte de montagem na parede)

(Arabic)

المحتوى

- [Important(English)](#)
- [Important(French)](#)
- [Important(Spanish)](#)
- [Important(Italian)](#)
- [Important(Portuguese)](#)
- [Important(Romanian)](#)
- [Important(Russian)](#)
- [Important(Arabic)](#)
- [Important(Chinese Simplified)](#)
- [Important(Chinese Traditional)](#)

Important(Italian)

Manutenzione

- Verificare che il sistema di distribuzione nell'impianto edificio sia provvisto di interruttore con valore nominale di 120/240 V, 20 A (massimo).
- Se la spina del cavo di alimentazione è tripolare, inserirla in una presa tripolare con messa a terra. Non disattivare il contatto di terra del cavo di alimentazione collegando, ad esempio, un adattatore bipolare, a due poli. Il contatto di terra è una funzione importante.

Attenzione (modelli applicabili con batteria)

- Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può vanificare una protezione;
- Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili;
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può causare un'esplosione o una perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato sussiste il pericolo di incendio o esplosione.

Attenzione (modelli applicabili con batterie a moneta/a bottone)

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta/a bottone. Se la batteria a moneta/a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può provocare il decesso.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o siano all'interno di una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Rischio di stabilità

Questo prodotto potrebbe cadere, causando lesioni

- ÄLTA ALLTID möbler eller monteringsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av produkten.
- ANVÄND ALLTID endast möbler som kan stödja produkten på ett säkert sätt.
- SE ALLTID till att produkten inte hänger utanför kanten på stödjande möbler.
- LÄR ALLTID barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå produkten eller dess kontroller.
- Placera ALLTID sladdar och kablar så att man inte kan snubbla över dem, dra i dem eller fastna i dem.
- Placera ALDRIG en produkt på en ostadig plats.
- Placera ALDRIG produkten på höga möbler (t.ex. en bokhylla, både eller bokhylla) utan att både möbeln och produkten är fastsatta på ett lämpligt stöd.
- Placera ALDRIG produkten på tyg eller andra material som kan placeras mellan produkten och stödmöbeln.
- Placera ALDRIG föremål som lockar och lockar barn att klättra, till exempel leksaker och fjärrkontroller, på produkten eller möbeln där produkten är placerad.
- Om den befintliga produkten ska förvaras eller flyttas ska samma sake beaktas.

Anmärkning

Denna skärm är beroende på brug med et VESA-

- Ne pas avaler la pile ; risque de brûlure chimique
- Ce produit contient une pile cellule/bouton. Si la pile cellule/bouton est avalée, elle peut causer des graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez toujours les piles neuves et épuisées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque de stabilité

L'appareil peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter les blessures, en particulier aux enfants, pouvez-vous prendre quelques mesures des précautions simples comme celles qui suivent :

- TOUJOURS utiliser des armoires ou des supports ou les méthodes de fixation recommandées par le fabricant du produit.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le poids du produit en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le produit ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le produit ou ses commandes.
- TOUJOURS faire passer les cordons et les câbles connectés à votre produit de manière à ce qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou faire trébucher les enfants.
- NE JAMAIS placer un produit dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer le produit en haut d'un meuble (par exemple, en haut d'une armoire ou d'une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le produit à un support approprié.
- NE JAMAIS placer le produit sur un chiffon ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le produit et le meuble qui le supporte.
- NE JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper sur le meuble pour atteindre la télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les considérations ci-dessus s'appliquent.

Remarque

Ce moniteur accepte une interface de montage conforme à VESA de 100mm x 100mm. Vis de montage (M4 ou M6). Contactez toujours votre revendeur pour connaître les éléments nécessaires à l'installation. (Pour les modèles avec une fixation murale)

Wichtig(German)

Instandhaltung

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Verteilersystem in der Gebäudeinstallation einen Leistungsschutzschalter mit 120/240 V, 20 A (Maximum) verfügt.
- Falls sich am Netzkabel ein 3-poliger Stecker befindet, schließen Sie das Kabel an eine geerdete 3-polige Steckdose an. Setzen Sie den Schutzkontakt des Netzkabels nicht außer Kraft, beispe durch Anschließen eines 2-poligen Adapters. Der Schutzkontakt ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Achtung (zutreffende Modelle mit Batterie)

- Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann dies eine Schutzmaßnahme außer Kraft setzen;
- Entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer oder einem heißen Ofen, oder zerdrücken oder durchtrennen Sie eine Batterie nicht, was zu einer Explosion führen kann;
- Wenn Sie eine Batterie an einem heißen Ort lassen, könnte es zu einer Explosion oder zum Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
- Eine Batterie, die einem extrem Luftdruck ausgesetzt ist, könnte explodieren oder Entflammbare Flüssigkeiten oder Gase.
- Falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Achtung (zutreffende Modelle mit Knopfzelle)

- Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden ernsthafte innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie alte und neue Batterien von Kindern fern.
- Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden sein könnten.

Stabilitätsrisiko

Das Produkt kann herunterfallen und eine ernsthafte oder sogar tödliche Verletzung verursachen. Befestigen Sie das Produkt gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt.

Ein Produkt könnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch durch einfache Vors